

POSE DE DALLES TEXTILES FLOQUÉES

DÉMONSTRATION PAR L'ÉCOLE DE POSE FORBO SARLINO

FLOTEX EN DALLES



1 Les supports destinés à recevoir les revêtements de sol doivent être propres, sains, secs, solides, plans et normalement absorbants conformément au DTU en vigueur. Les dalles devront être stockées à plat dans le local 48 heures précédent la pose à



4 Mettre en place la 1ère dalle en suivant les axes de pose. Poser et maroufler, joints bien serrés, les dalles entières suivantes, sur l'ensemble de la surface. En fonction des dessins, la pose peut être contrariée à n'importe.



2 La position des axes pour l'implantation des dalles doit être telle que la dimension des coupes en rive soit équilibrée et partout suffisante pour permettre un bon collage (1/2 dalle au minimum).




3 Etendre le produit de maintien (colle poissante) au rouleau ou appliquer la colle à la spatule (dans le cas d'une pose collée en plein). Respecter le temps de gommage et le temps ouvert. (Voir conditions du fabricant).



5 La pose des dalles en bordures s'effectue par report en terminant par les angles de la pièce.



6 Dans le cas d'une pose collée en plein, maroufler l'ensemble à l'aide d'un cylindre maroufleur et attendre au minimum 48 heures avant l'autorisation de 11/16 et 72 heures l'aménagement des locaux.



POSE DE DALLES TEXTILES FLOQUÉES
DÉMONSTRATION PAR L'ÉCOLE DE POSE FORBO SARLINO
FORBO FLOORING