


ATTENTION : INFORMATIONS IMPORTANTES


Lisez attentivement et entièrement les instructions d'installation et d'entretien du produit.

01




1. Avant l'installation, **DECOR Click 55** doit être entreposé à une température de **18- 23°C** dans la zone d'application pendant au moins **48 heures, en ouvrant les boîtes si possible**. Le sol doit être installé sur un support propre, sec et plan, si besoin réaliser un ragréage. Avant l'installation de Corkart, vérifier l'humidité de la dalle, si besoin, installer un pare-vapeur.

02



2. Un **joint de dilatation de 8 mm** doit être respecté sur le pourtour du plancher et des éléments fixes, tels que les îlots de cuisine, piliers, cloisons, etc. Les planchers flottants Corkart, doivent se contracter et se dilater librement, **le matériau ne peut donc être fixé, collé ou vissé** à aucun moment, que ce soit avec des colles ou du silicone.

03



3. **Les meubles fixes type** îlots de cuisine ou armoires encastrées **ne peuvent pas être posés sur le sol**.

04




4. **Les lames doivent être correctement installées, et tous les clics doivent être bien verrouillés** en utilisant les outils adéquats jusqu'à obtenir un parfait ajustement.

05



5. Pour un bel effet esthétique, il est recommandé que le décalage entre les extrémités des lames soit au minimum de 30 à 40 cm.

06



6. **Ne pas poser DECOR Click 55 sur une sous-couche à faible densité afin d'éviter la rupture du clic.**

INSTRUCTIONS DE POSE :

ATTENTION:

(A) Dans le sens longitudinal, ajustez la lame à un angle de 20°-30° et abaissez-la.

(B) Frappez toujours avec le marteau et la cale de frappe pour assurer un ajustement parfait avec la rangée précédente.

